

CROSBY

Edición Mundial

Edición limitada · Cronógrafo · 100 unidades numeradas

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Puesta en marcha

- 1 Retirá el protector plástico de la corona si lo trae.
- 2 Apretá la corona hasta que quede pegada a la caja (posición normal). Si vino tirada, el reloj estaba detenido para conservar la pila: al apretarla arranca.
- 3 Ajustá hora y fecha como se explica en las páginas siguientes.
- 4 Tu número de edición está grabado en el fondo de caja, del 01/100 al 100/100. Es único y no se repite.

Gracias por elegir un Crosby. Este manual explica cómo ponerlo en marcha, ajustarlo y cuidarlo. Son unas pocas páginas: vale la pena leerlas una vez.

Modelos que cubre este manual: **Edición I (dial blanco, malla celeste)** · **Edición II (dial ilustrado, caja negra)**.

La corona tiene tres posiciones. En la posición normal (0) está pegada a la caja. Tirá suavemente para llevarla a la primera (1) y a la segunda (2).



Partes y posiciones de la corona

- 1 Aguja horaria
- 2 Minutero
- 3 Segundero del cronógrafo (central)
- 4 Contador de 30 minutos del cronógrafo
- 5 Indicador 24 h
- 6 Segundero
- 7 Fecha
- 8 Botón A
- 9 Corona
- 10 Botón B

0 · Normal

Pegada a la caja. Uso diario.

1 · Primera

Ajuste de fecha.

2 · Segunda

Ajuste de hora.

Ajustar la hora

- 1 Tirá la corona hasta la segunda posición (2). El segundero se detiene.
- 2 Girá la corona en cualquier sentido hasta la hora deseada. Para que el calendario cambie a medianoche y no al mediodía, pasá la aguja horaria por las 12 y fijate que la fecha salte: ahí son las 0 h.
- 3 Volvé la corona a la posición normal (0) en el segundo exacto que quieras. El segundero arranca.

Si el cronógrafo está en marcha, ponelo en cero antes de ajustar la hora (botón A y después B). El indicador 24 h se acomoda solo con la aguja horaria.

Ajustar la fecha

- 1 Tirá la corona hasta la primera posición (I).
- 2 Girá la corona en sentido antihorario hasta la fecha de hoy.
- 3 Volve la corona a la posición normal (O).

No ajustes la fecha entre las 21 h y la 1 h. En ese rango el mecanismo del calendario ya está engranado para el salto de medianoche y forzarlo puede dañarlo. Si necesitás hacerlo, mové primero la hora fuera de ese rango. En los meses de menos de 31 días la fecha se corrige a mano el día 1.

Usar el cronógrafo

A

Arranca y detiene el cronógrafo. Podés frenarlo y retomarlo cuantas veces quieras: el tiempo se acumula.

B

Con el cronógrafo detenido, vuelve todas las agujas a cero.

El segundero central grande es el del cronógrafo: en reposo queda quieto en las 12. Los segundos del reloj corren en el subdial pequeño. El contador de minutos suma hasta 30 minutos.

El subdial de 24 horas

El subdial marcado hasta 24 no es una segunda zona horaria ni un contador del cronógrafo: indica la hora del día en formato de 24 horas y se mueve solo, junto con la aguja horaria. Sirve para distinguir las 8 de la mañana de las 8 de la noche.

Alinear las agujas en cero

- 1 Tirá la corona hasta la segunda posición (2).
- 2 Botón A: mueve el segundero del cronógrafo. Cada pulsación lo avanza un paso; mantenelo apretado para avance rápido. Llevalo a las 12.
- 3 Botón B: mueve el contador de minutos. Mismo sistema. Llevalo al cero.
- 4 Volve la corona a la posición normal (0). Cronometrá unos segundos y resetá para comprobar.

Después de un cambio de pila o de un golpe fuerte, puede que al poner el cronógrafo en cero las agujas no vuelvan exactamente a las 12. Se corrige así.

Si el cronógrafo no arranca o las agujas saltan de a varios pasos, la pila está llegando al final. Escribinos: el cambio se hace en nuestro servicio técnico para conservar la hermeticidad.

La malla de cambio rápido

Sin herramientas

Cada pasador tiene una palanquita del lado interno. Deslízala hacia el centro y la malla se suelta. Para colocarla, encaja un lado, deslízala palanquita y soltá sobre el agujero del otro lado.

FKM

Es fluoroelastómero: aguanta agua salada, cloro, sudor y sol sin agrietarse ni ponerse pegajoso. Enjuagalo con agua dulce después del mar.

Ancho

Entre asas de 20 mm. Cualquier malla de 20 mm con pasadores de cambio rápido le calza.

Resistencia al agua: 10 ATM

Diez atmósferas (100 metros) es una medida de presión estática en laboratorio. En la práctica es un reloj para nadar, no para bucear.

Nunca acciones la corona ni los pulsadores dentro del agua. Después del mar o la pileta enjuagá el reloj con agua dulce y secalo con un paño. El vapor caliente entra por la corona aunque el reloj esté cerrado: es la causa más común de humedad en la esfera.

sí

- ✓ Lluvia, salpicaduras y sudor
- ✓ Lavarse las manos y ducha fría
- ✓ Natación en pileta o mar
- ✓ Snorkel en superficie

NO

- ✗ Buceo con tanque
- ✗ Ducha caliente, sauna o vapor
- ✗ Jacuzzi o aguas termales
- ✗ Saltos al agua o deportes náuticos de impacto

Cuidados

Cada Crosby pasa por control de marcha y de hermeticidad antes de salir. Cómo lo trates de acá en adelante define cómo va a envejecer.

Limpieza

Un paño de algodón suave y seco. Sin productos de limpieza, alcohol ni solventes.

Imanes

Aleja el reloj de parlantes, fundas magnéticas y cierres de carteras. El magnetismo altera la marcha.

Brazalete

Si necesitas quitar eslabones, hazelo en una relojería o escribinos: lo ajustamos sin cargo.

Golpes

Es un instrumento de precisión. Evitá golpes contra superficies duras y el contacto con materiales corrosivos.

Temperatura

No lo dejes al sol dentro del auto ni cerca de fuentes de calor. Las juntas se resienten.

Especificaciones

EDICIÓN	Limitada a 100 unidades, numeradas y grabadas individualmente en el fondo de caja
FUNCIÓN	Cronógrafo de 30 minutos, indicador 24 h y fecha
MOVIMIENTO	Cuarzo japonés Miyota, cronógrafo
PRECISIÓN	±20 segundos por mes
PILA	SR621SW
CAJA	Acero inoxidable 316L, bisel de aluminio. 42 mm de diámetro, 49,5 mm entre asas, 10,8 mm de espesor (Edición II: caja negra)
MALLA	FKM de 20 mm con cambio rápido, hebilla de acero 316L
CRISTAL	Zafiro
AGUJAS E ÍNDICES	Con pigmento luminoso japonés
RESISTENCIA AL AGUA	10 ATM (100 m)

Garantía Crosby

Tu reloj tiene garantía escrita de 12 meses desde la fecha de compra contra fallas de fabricación. Si aparece una falla en ese período, lo reparamos o lo reemplazamos sin costo.

No cubre

- Daños por golpes, caídas o rayones
- Desgaste normal de correa, brazalete y cristal
- Daños por agua fuera de los usos indicados en Resistencia al agua
- Manipulación por terceros o apertura de la caja

Al recibir el reloj revisalo el mismo día. Si llegó con un daño de transporte o de entrega, avisanos dentro de los 7 días con fotos y video: pasado ese plazo no podemos gestionar el reclamo con el correo. Las fallas de fabricación se cubren durante los 12 meses.

Servicio técnico en Buenos Aires. Para iniciar un reclamo o cualquier consulta escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7358-8727.

+54 9 11 7358-8727

WhatsApp · crosby.com.ar