

CROSBY

# M2

MLine · Tres agujas · Correa de goma

MANUAL DE INSTRUCCIONES



# Puesta en marcha

- 1 Retirá el protector plástico de la corona si lo trae.
- 2 Apretá la corona hasta que quede pegada a la caja (posición normal). Si vino tirada, el reloj estaba detenido para conservar la pila: al apretarla arranca.
- 3 Ajustá hora y fecha como se explica en las páginas siguientes.

Gracias por elegir un Crosby. Este manual explica cómo ponerlo en marcha, ajustarlo y cuidarlo. Son unas pocas páginas: vale la pena leerlas una vez.

Modelos que cubre este manual: **M2 Black**.

La corona tiene tres posiciones. En la posición normal (0) está pegada a la caja. Tirá suavemente para llevarla a la primera (1) y a la segunda (2).



## Partes y posiciones de la corona

- 1 Aguja horaria
- 2 Minutero
- 3 Segundero central
- 4 Fecha
- 5 Corona

---

### 0 · Normal

Pegada a la caja. Uso diario.

---

### 1 · Primera

Ajuste de fecha.

---

### 2 · Segunda

Ajuste de hora.

# Ajustar la hora

- 1 Tirá la corona hasta la segunda posición (2). El segundero se detiene.
- 2 Girá la corona en cualquier sentido hasta la hora deseada. Para que el calendario cambie a medianoche y no al mediodía, pasá la aguja horaria por las 12 y fijate que la fecha salte: ahí son las 0 h.
- 3 Volve la corona a la posición normal (0) en el segundo exacto que quieras. El segundero arranca.

# Ajustar la fecha

- 1 Tirá la corona hasta la primera posición (I).
- 2 Girá la corona en sentido antihorario hasta la fecha de hoy.
- 3 Volve la corona a la posición normal (O).

No ajustes la fecha entre las 21 h y la 1 h. En ese rango el mecanismo del calendario ya está engranado para el salto de medianoche y forzarlo puede dañarlo. Si necesitás hacerlo, mové primero la hora fuera de ese rango. En los meses de menos de 31 días la fecha se corrige a mano el día 1.

# Resistencia al agua: 10 ATM

Diez atmósferas (100 metros) es una medida de presión estática en laboratorio. En la práctica es un reloj para nadar, no para bucear.

Nunca acciones la corona ni los pulsadores dentro del agua. Después del mar o la pileta enjuagá el reloj con agua dulce y secalo con un paño. El vapor caliente entra por la corona aunque el reloj esté cerrado: es la causa más común de humedad en la esfera.

## sí

---

- ✓ Lluvia, salpicaduras y sudor
- ✓ Lavarse las manos y ducha fría
- ✓ Natación en pileta o mar
- ✓ Snorkel en superficie

## NO

---

- ✗ Buceo con tanque
- ✗ Ducha caliente, sauna o vapor
- ✗ Jacuzzi o aguas termales
- ✗ Saltos al agua o deportes náuticos de impacto

# Cuidados

Cada Crosby pasa por control de marcha y de hermeticidad antes de salir. Cómo lo trates de acá en adelante define cómo va a envejecer.

---

## Limpieza

Un paño de algodón suave y seco. Sin productos de limpieza, alcohol ni solventes.

---

## Imanes

Aleja el reloj de parlantes, fundas magnéticas y cierres de carteras. El magnetismo altera la marcha.

---

## Brazalete

Si necesitás quitar eslabones, hazelo en una relojería o escribinos: lo ajustamos sin cargo.

---

## Golpes

Es un instrumento de precisión. Evitá golpes contra superficies duras y el contacto con materiales corrosivos.

---

## Temperatura

No lo dejes al sol dentro del auto ni cerca de fuentes de calor. Las juntas se resienten.

# Especificaciones

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNCIÓN             | Horas, minutos, segundos y fecha                                                     |
| MOVIMIENTO          | Cuarzo japonés Miyota 2115                                                           |
| PRECISIÓN           | ±20 segundos por mes                                                                 |
| PILA                | SR626SW, 2 a 3 años de duración                                                      |
| CAJA                | Acero inoxidable 316L cepillado con PVD negro, 42 mm de diámetro, 10,8 mm de espesor |
| CORREA              | Goma, 22 mm, hebilla de acero 316L                                                   |
| CRISTAL             | Zafiro antirayaduras                                                                 |
| AGUJAS E ÍNDICES    | Con lume japonés                                                                     |
| RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM (100 m)                                                                       |
| PESO                | 85 g                                                                                 |

# Garantía Crosby

Tu reloj tiene garantía escrita de 12 meses desde la fecha de compra contra fallas de fabricación. Si aparece una falla en ese período, lo reparamos o lo reemplazamos sin costo.

## No cubre

- Daños por golpes, caídas o rayones
- Desgaste normal de correa, brazalete y cristal
- Daños por agua fuera de los usos indicados en Resistencia al agua
- Manipulación por terceros o apertura de la caja

Al recibir el reloj revisalo el mismo día. Si llegó con un daño de transporte o de entrega, avisanos dentro de los 7 días con fotos y video: pasado ese plazo no podemos gestionar el reclamo con el correo. Las fallas de fabricación se cubren durante los 12 meses.

Servicio técnico en Buenos Aires. Para iniciar un reclamo o cualquier consulta escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7358-8727.

---

**+54 9 11 7358-8727**

WhatsApp · [crosby.com.ar](https://crosby.com.ar)