

# N1

MANUAL DE INSTRUCCIONES

## PUESTA EN MARCHA

1. Retire el protector de corona si lo hubiese.
2. Con la corona en posición Normal, gírela 15 a 20 veces en sentido horario para darle cuerda inicial.
3. El reloj se alimenta solo con el movimiento de la muñeca. Su reserva es de 42 horas.



Aguja horaria

Minutero

Segundero



Normal

1º posición

Corona

## **AJUSTANDO LA HORA**

1. Tire la corona hasta la primera posición
2. Gire la corona en cualquier sentido para ajustar la hora
3. Llevar la corona a su posición normal para que el pequeño segundero empiece a correr

## MANTENIMIENTO

Crosby utiliza los mejores materiales y lleva a cabo estrictos controles antes de que el reloj salga de fábrica.

La forma en que use o trate su Crosby determinará si la apariencia del reloj se mantendrá en el futuro o si se deteriorará.

Evite el contacto con materiales duros o corrosivos. Limpie su reloj con un paño de algodón suave sin ningún material de limpieza.

El reloj es un instrumento mecánico de precisión y debe tratarse con cuidado

## ESPECIFICACIONES

Función: Automático analógico skeleton

Movimiento: Miyota 8N24 automático

Material de la caja: Acero inoxidable 316L

Material del brazalete: Acero inoxidable 316L

Diámetro de caja: 41 mm

Cristal: Zafiro antirayaduras

Resistencia al agua: 5 ATM

Reserva de marcha: 42 horas

Agujas: Suizas luminiscentes

## **RESISTENCIA AL AGUA**

Tu reloj Crosby tiene resistencia 5 ATM. Esto significa que soporta presión estática en laboratorio, no uso activo en profundidad.

**APTO PARA:** lluvia y salpicaduras, lavado de manos, sudor por uso diario.

**NO APTO PARA:** natación, buceo o snorkel, ducha caliente o sauna (el vapor puede ingresar por la corona), baño de inmersión, jacuzzi o aguas termales, deportes acuáticos.

Nunca acciones la corona ni los pulsadores bajo el agua. Si el reloj se moja, secalo con un paño suave antes de manipularlo.

# GARANTÍA

Si el reloj presenta una falla de fabricación dentro del período de garantía (12 meses), se reparará o reemplazará sin costo.

No cubre daños por uso, golpes, rayones, agua en modelos no sumergibles, ni manipulaciones indebidas.

Si al recibir el reloj se detectan daños ajenos a una falla de fábrica, no se aceptará la garantía.

Para iniciar un reclamo, contactanos por WhatsApp al +54 9 11 7358-8727 dentro de los 7 días de recibido el reloj, con fotos y video del problema.