CROSBY

W1

W Line · Rectangular · Acero 316L

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Puesta en marcha

1. Retirá el protector plástico de la corona si lo trae.
2. Apretá la corona hasta que quede pegada a la caja (posición normal). Si vino tirada, el reloj estaba detenido para conservar la pila: al apretarla arranca.
3. Ajustá la hora como se explica en las páginas siguientes.

Gracias por elegir un Crosby. Este manual explica cómo ponerlo en marcha, ajustarlo y cuidarlo. Son unas pocas páginas: vale la pena leerlas una vez.

Modelos que cubre este manual: **W1 Silver · W1 Bi Tone · W1 Gold**.

> La corona tiene dos posiciones. En la posición normal (0) está pegada a la caja. Tirá suavemente para llevarla a la primera (1), la de ajuste de hora.



Partes y posiciones de la corona

1. Aguja horaria
2. Minutero
3. Segundero central
4. Esfera interior en sunray
5. Esfera exterior mate con índices aplicados
6. Corona

0 · Normal

Pegada a la caja. Uso diario.

1 · Primera

Ajuste de hora.

Ajustar la hora

1. Tirá la corona hasta la primera posición (1). Es la única posición de ajuste: el W1 no tiene calendario.
2. Girá la corona en cualquier sentido hasta la hora deseada.
3. Volvé la corona a la posición normal (0).

> La corona es chica a propósito, para que no se marque en la muñeca. Tirá y empujá con la yema de los dedos, sin forzarla, y hacelo siempre con el reloj fuera de la muñeca.

El brazalete y la mariposa

Abrir
Apretá a la vez los dos pulsadores de los costados del cierre y separá las dos mitades. No tires del brazalete con el cierre trabado.

Cerrar
Llevá las dos mitades una contra la otra y presioná en el centro hasta sentir el clic de cada lado.

Medida
Mide 14 mm en la caja y se afina a 12 mm en el cierre. Para acortarlo se quitan eslabones: escribinos y lo ajustamos sin cargo.

Resistencia al agua: 5 ATM

Cinco atmósferas es una medida de presión estática en laboratorio, no de uso activo en profundidad. En la práctica significa lo siguiente.

> Nunca acciones la corona ni los pulsadores con el reloj mojado. Si se moja, secalo con un paño suave antes de manipularlo. El vapor caliente entra por la corona aunque el reloj esté cerrado: es la causa más común de humedad en la esfera.

SÍ

- ✓ Lluvia y salpicaduras
- ✓ Lavarse las manos
- ✓ Sudor y uso diario

NO

- ✕ Natación, buceo o snorkel
- ✕ Ducha caliente, sauna o vapor
- ✕ Baño de inmersión, jacuzzi o aguas termales
- ✕ Deportes acuáticos

USO

Cuidados

Cada Crosby pasa por control de marcha y de hermeticidad antes de salir. Cómo lo trates de acá en adelante define cómo va a envejecer.

Limpieza
Un paño de algodón suave y seco. Sin productos de limpieza, alcohol ni solventes.

Imanes
Aleja el reloj de parlantes, fundas magnéticas y cierres de carteras. El magnetismo altera la marcha.

Brazalete
Si necesitás quitar eslabones, hacelo en una relojería o escribinos: lo ajustamos sin cargo.

Golpes
Es un instrumento de precisión. Evitá golpes contra superficies duras y el contacto con materiales corrosivos.

Temperatura
No lo dejes al sol dentro del auto ni cerca de fuentes de calor. Las juntas se resienten.

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

FUNCIÓN	Horas, minutos y segundos
MOVIMIENTO	Cuarzo japonés Miyota GL32
PRECISIÓN	±20 segundos por mes
PILA	SR621SW, unos 3 años de duración
CAJA	Acero 316L, 22 × 27 mm, esquinas cortadas, corona decagonal (Gold y Bi Tone: baño de oro PVD)
ESFERA	Dos capas: exterior mate con índices aplicados e interior en sunray
AGUJAS	Talladas a diamante, con lume japonés
BRAZALETE	Acero 316L macizo, cinco eslabones, mariposa de doble pulsador (Gold: oro PVD; Bi Tone: acero y oro PVD)
CRISTAL	Zafiro con tratamiento antirreflejo
RESISTENCIA AL AGUA	5 ATM (50 m)

RESPALDO

Garantía Crosby

Tu reloj tiene garantía escrita de 12 meses desde la fecha de compra contra fallas de fabricación. Si aparece una falla en ese período, lo reparamos o lo reemplazamos sin costo.

No cubre

- Daños por golpes, caídas o rayones
- Desgaste normal de correa, brazalete y cristal
- Daños por agua fuera de los usos indicados en Resistencia al agua
- Manipulación por terceros o apertura de la caja

Al recibir el reloj revisalo el mismo día. Si llegó con un daño de transporte o de entrega, avisanos dentro de los 7 días con fotos y video: pasado ese plazo no podemos gestionar el reclamo con el correo. Las fallas de fabricación se cubren durante los 12 meses.

Servicio técnico en Buenos Aires. Para iniciar un reclamo o cualquier consulta escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7358-8727.

+54 9 11 7358-8727

WhatsApp · crosby.com.ar