
BACHA DE COCINA MULTIFUNCIONAL

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

MC9949



Antes de la instalacion:

Toda la información está sujeta a la última actualización del producto publicada. La empresa se reserva el derecho de modificar la funcionalidad, el embalaje o el tipo de producto en cualquier momento y sin previo aviso. El manual de instrucciones contiene información importante sobre la instalación, el mantenimiento y la limpieza. Se recomienda a los usuarios que lo lean detenidamente.

Atención:

1. Asegúrese de enjuagar bien la tubería de suministro de agua primero para eliminar las impurezas en la tubería.

2. Antes de instalar el fregadero, primero instale el grifo en el fregadero.

3. Presión de trabajo de la ducha: 0,1Mpa ~ 0,5Mpa, temperatura máxima de trabajo: 60°C.

Instrucciones de uso:

1. El interruptor de la rueda de mano controla la salida de agua mezclada; gírelo hacia adelante y hacia atrás para ajustar la temperatura entre frío y caliente.
2. Al girar el interruptor de la boquilla rotativa, se puede cambiar la salida de agua. Asegúrese de que la posición de la boquilla esté alineada e insertada correctamente en el codo.

El volante es el interruptor principal y debe apagarse después de cada uso. Soporta una presión de hasta 2,5 MPA. La empresa no se hace responsable si no se utiliza un producto de un fabricante reconocido.

Tamaño de la instalación:

