


1. Coloca el cuerpo del grifo en el orificio del fregadero, siguiendo la dirección de la flecha.




2. El tornillo giratorio asegura el grifo al fregadero.




3. Instala la lavadora de tazas y el dispensador de jabón alineados con la línea virtual, y luego asegúralos con la tuerca.



4. Instala el tubo trenzado y el motor según la posición indicada en el diagrama.



Interruptor de mano



Gira a la derecha para mezclar agua caliente y fría a una temperatura constante, y apágalo a la izquierda.




Dispensador de jabón




Boton de grifo


5. Conecta y asegura las tuberías frías y calientes a la fuente de agua. La tubería de agua fría va al tubo azul, y la de agua caliente al tubo rojo.




6. Ajusta la bola de gravedad según lo indicado en la figura, mantenla en su lugar y asegúrala.



7. Instala el escurridor siguiendo la alineación de la línea virtual, como se muestra en la figura, y asegúralo.



8. Enciende el agua caliente y fría, y luego activa el interruptor para permitir que el agua fluya durante aproximadamente dos minutos.






Botón de cascada




Pantalla digital


La boquilla puede moverse libremente.




Presiona el interruptor para activar el agua de la ducha.




Presiona el interruptor para activar el agua con burbujas.



Presiona el interruptor para activar el agua a presión.



Mantenimiento del grifo:
Abre el grifo, frota la boquilla y elimina las impurezas.



Mantenimiento del grifo:
Cuando las impurezas reduzcan el caudal, desmonte el espumador de la boquilla, límpielo y vuélvalo a instalar.



Inspección completada de la instalación:
Verifica que todas las juntas estén bien ajustadas y que el volante esté en posición cerrada. Abre el sistema de drenaje principal para revisar y reparar posibles fugas en la interfaz.

Instrucciones de limpieza:

No todas las superficies son aptas para el mismo tratamiento. Limpia las superficies recubiertas con agua jabonosa neutra y seca bien con un paño suave y limpio. Evita el uso de detergentes como el amoníaco en polvo o limpiadores para inodoros, ya que pueden dañar el revestimiento. No utilices utensilios de limpieza agresivos ni detergentes abrasivos en grifos y accesorios.